

Modes de lecture XCARLink PSA

N'oubliez pas qu'XCARLink PSA est capable d'utiliser trois mode de lecture

- Aleatoire
- Scan
- Répétition

Ces fonctions sont accessibles directement depuis les boutons de votre autoradio

Si l'autoradio ne dispose pas de ces touches, seul la lecture normal est possible.